

Electrolux VT38

Sådan starter du.....
Åbn for opvaskemaskinen.

Ser opvaskemaskinen således ud, luk lågen og tryk på **ON**



Opvaskemaskine begynder nu at varme vandet op i maskinen, når temperaturen er over 60° er maskine klar (ca. 10-15 min)

Ser opvaskemaskinen således ud, isæt rør og læg filterristen på plads, luk lågen og tryk på **ON**



Opvaskemaskinen begynder nu at fylde vand i beholderen, det gør den over 3-4 gange samtidig med at den opvarmer vandet, hav tålmodighed den skal nok blive færdig(ca. 30 min)

*



Når du er færdig med at vaske op skal du overveje om du skal tømme maskinen for vaskevand, hvis maskine ikke bliver brugt inden for en uge igen skal du tømme vaskevandet.

Husk at løfte filterristen i venstre side og træk det grå rør op, læg det som på billedet *

Luk lågen og tryk på **"Tømning af vaskevand"** maskinen tømmer nu vandet ud, afvent til maskine er færdig hvorefter du slukker maskinen ved tryk på **"ON/OFF"**

PS! Opvaskemaskinen doserer selv sæbe og skyllemiddel.