

Varmestyring

Således får du varme i lokalerne

P1 - Stor mødelokale

P2 - Værksted

P3 - Systue

Princippet i den nye varmestyring er at du køber 3 timer hver gang du sender en SMS.

Hver gang du sender en SMS starter en 3 timers periode.

(Eks. ønskes 4 timer, send en SMS ved start og send en SMS efter 1 time)

SMS

Stort mødelokal send **P1** til 50662810

Værksted send **P2** til 50662810

Systue send **P3** til 50662810

Du skal ikke mere sende en sluk SMS